

KÄYTTÖOHJE - Alutop S alumiiniliima ja puristin

LIIMAPURISTIN

Varmista ensin, että käytettävä paineilma on kuivaa, koska Alutop S liima reagoi veden kanssa. Jos mahdollista, niin liitä liimapuristin paineilmahuoltoyksikköön, jossa paineenalennin ja vedenerotin.

Pakkauskokoja saatavilla kahta kokoa; 1.5 kg ja 0.3 kg (silikoonituubikoko)

- Voitele puristimen kierteet molemmissa päissä kevyesti vaseliinilla. Varo kierteen reunoja! Ne ovat teräviä!
- Lyö reikä esim. ruuvitaltalla liimaputkilon siihen päähän, johon tulee suulake. Kierrä suulake paikoilleen.
- Paina ruuvitaltta sisään putkilon toiseen päähän. Kts mallia putkilon päässä olevasta kuvasta. Taita kansi pois, varoen rikkomasta putkilon reunaa (reuna toimii tiivistepintana). Sisällä näkyy muovinen mäntä, jota ei myöskään saa rikkoa.
- Aseta putkilo puristimeen ja kierrä puristin tiukasti kiinni.

Puristin toimii nyt paineastiana. Kun siihen johdetaan ilmaa, putkilon sisällä oleva mäntä painaa liiman ulos suulakkeesta. Säilytä liimapistooli suutin alaspäin käyttökertojen välissä.

LIIMAN KÄYTTÖ ALUMIINIOVIEN KASAUKSESSA

Aseta valmiiksi sahatut profiilit pöydälle ja pursota liimaa niille pinnoille, joihin kulmakappale vastaa. Pidä kulmapalat vesiastiassa, koska liima reagoi veden kanssa, alkaen kovettua. Toinen vaihtoehto on ruiskuttaa hieman vettä profiilien sisälle tavallisella pyykin kostutukseen tarkoitetulla sumutuskannulla. Tämä vaihtoehto on parempi silloin, kun kulmapalat ovat esim. rummutuksen jäljiltä rasvaisia, eikä vesi tartu niihin kunnolla.

Liimattu kappale on käsiteltävissä 40 minuutin ajan liimauksessa, jonka jälkeen liima alkaa paisua ja kovettua. Lopullinen kovuus saavutetaan n. 24 tunnin kuluttua.

Liimalla voi myös tiivistää kulmasauman, kun sitä pyyhitään esim. sormella sahauspintaan. Tällä estetään saumasta tuleva veto täydellisesti.

Tämän lisäksi liimaa käytetään myös T-kappaleiden kiinnittämiseen joissakin tilanteissa. Liimalla estetään kappaleen "helinä" ikkunassa.

Tarvittaessa yli pursunut liima on poistettava mahdollisimman pian puhdistusaineella, jota myös saa ANC:ltä.